

# ExTemp 表 1

## 製品型式記号の説明

EX-FFF-TT-C-LL

ケーブル長

5 = 5m

10 = 10m

25 = 25m

ユーザ設定ツール

C=USBアダプタ使用による設定

測定温度範囲

LT= -20°C~100°C

MT= 0°C~250°C

HT= 0°C~500°C

XT= 0°C~1000°C

ST= 特注範囲

温度範囲はオプションの

USBインターフェースと専用ソフトウェアを使用して-20°C  
~1000°Cの間でスケーリング出来ます。

測定距離と測定径の比(D/S比)

21= 2:1比率のレンズ使用

151= 15:1比率のレンズ使用

301= 30:1比率のレンズ使用

CF= 近接焦点のレンズ使用

(100mmの距離で視野径5mm)